



RADIO 8,33 Hz

Memorizzare un nuovo canale

- 1 Premere MEM
- 2 Con il Nottolino del volume ruotare per cercare una posizione "libera"
- 3 Premere MEM per 3 secondi e rilasciare per fare comparire la modalità EDIT
- 4 Impostare la frequenza da utilizzare **premendo e ruotando** il Nottolino per comporre i vari numeri della frequenza (es. 123,375)
- 5 Impostata la frequenza premere MEM (per un breve istante) per passare all'inserimento del "nominativo"
- 6 Editare il nome usando il Nottolino e AUD (pulsante in alto a DX) per cambiare la posizione (8 caratteri max)
- 7 Premere "su-giu" (pulsante in basso a DX) per salvare: deve comparire la scritta SAVE per 1 secondo

